



MP-B30 LED 表示説明書

ランプの場所





* ERROR ランプと POWER ランプ
どちらも点滅する場合は
管理者担当者様にご連絡ください。

■ プリンタの残量確認方法

プリンタの状態	POWER ランプの色	点滅パターン
バッテリー残量レベル1：満タン	みどり	点灯
バッテリー残量レベル2：中	みどり	点滅-1
バッテリー残量レベル3：少ない すぐに充電してください。 印字ができなくなる場合があります。	オレンジ	点灯が長い (0.8秒点灯の後0.2秒消灯) 
バッテリー残量レベル4：なし 十分な充電がありません。 充電してください。	オレンジ	点滅-5 点灯と消灯が同じ感覚 (0.2秒点灯のあと0.3秒消灯) 

■ エラー内容と対処方法

エラーが起きると印字が止まります。以下の表にエラー内容と復帰方法を示します。

プリンタの状態	ERROR ランプ (あか)	対処方法
	点滅パターン	
紙なしエラー	点灯	ロール紙が入っていない状態です。 ロール紙を入れてください。
マーク検出時紙 ジャムエラー		マークが確認できません。 マーク紙を使用してください。
ペーパーカバー オープンエラー		ペーパーカバーが開いています。
ヘッド温度エラー バッテリーエラー	点滅-2 消灯が長い場合 (0.2秒点灯のあと0.8秒消灯) 	プリンタ、バッテリーの温度が 高くなっています。 しばらく待ってください。 プリンタの温度が下がると 自動的に復帰します。
出力バッファフル	点滅-1 点灯が長い (0.8秒点灯のあと0.2秒消灯) 	管理担当者様にご連絡ください。
電圧エラー	点滅-3 二回点滅した場合 (2回点滅のあと0.7秒消灯) 